
# Reparatur -

## und

# Kundendienstanweisung

# für Plattenspieler L 452





ACHTUNG - Das Gerät ist elektrostatisch empfindlich.

Umgangsvorschriften einhalten!

#### INHALT:

- 1. Einleitung
- 2. Technische Beschreibung
- 3. Messung und Einstellung
- 4. Kundendienst
- 5. Wartung
- 6. Reparaturanweisungen
- 7. Erzeugniskontrolle nach Reparatur
- 8. Elektrische Teile Verzeichnis
- 9. Mechanische Teile Verzeichnis
- 10. Ergänzungen
- ll. Abbildungen
- Abb. 1 Plattenspieler L 452
- Abb. 2 Bedienungselemente
- Abb. 3 Zeitverlauf der Generatorspannung
- Abb. 4 Zeitverlauf der Generatorspannung
- Abb. 5 Zeitverlauf der Stroboskopimpulse
- Abb. 6 Zeitverlauf der Spannung am Tonarmliftrelais
- Abb. 7 Gesamtschaltbild
- Abb. 8 Elektronik-Platte Komponentenseite
- Abb. 9 Elektronik-Platte Seite der
  - Verbindungen
- Abb. 10 Steuerplatte komplett
- Abb. 11 Abstellplatte
- Abb. 12 Mechanische Teile Ansicht von oben
- Abb. 13 Mechanische Teile Ansicht von unten
- Abb. 14 Mechanische Teile Seitenansicht
- Abb. 15 Mechanische Teile Tonarm

#### 1. EINLEITUNG

Der L 452 Stereoplattenspieler zählt zu Geräten der Spitzenklasse aufgrund seiner Ausstattung und modernen Konstruktion.

Der Plattentellerantrieb erfolgt durch einen Synchronmotor mit elektronischer Drehzehlregelung über einen Riemen, der den zweiteiligen Teller treibt. Die Niederhubtasten steuern die Funktionen: Einschaltung, Tonarmanhebung und Drehzehlwahl, deren Einschaltung durch Leuchtdioden angezeigt werden. Die gewählte Drehzehl kann mit dem Potentiometer für Feinregelung genau nachgestellt werden. Der innovierte Tonarm ist mit einem hochwertigen magnetodynamischen Tonabnehmersystem ausgerüstet.

Die Einstellung der Abtaststift-Auflagekraft wird durch ein abgefedertes Entlastungsgewicht mit Skale ermöglicht. Der Tonarm ist mit elektronisch gesteuertem Tonarmlift und kontinuierlich einstellbarem magnetischem Antiskating ausgerüstet. Die automatische Endabstellung, mit der der Plattenspieler ausgerüstet ist. arbeitet auf fotoelektrischem Prinzip.

#### 2. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

#### 2.1 TECHNISCHE ECKDATEN

Sepisespannung Leistungsaufnahme Solldrehzahl Drehzahlschwankungen Vertikale Auflagekraft

 ${\tt Empfindlichkeit}$ 

Empfindlichkeitsunterschied Nominale Belastungsimpedanz Empfohlene Belastungskapazität Übersprechen

Frequenzverlauf

Geräuschabstand

Abmessungen Durchmesser und Masse des Plattentellers Masse des Geräts 220 V, 50 Hz

10 VA

33 und 45.60<sup>-1</sup>.s<sup>-1</sup>

max. ±0,12 %

12 - 15 mW (für das

System VM 2103)

min. 1 mV (1 kHz/cm.s<sup>-1</sup>

für VM 2103)

max. 2 dB (für VM 2103)

47 kQ (für VM 2103)

20 dB/1 kHz

15 dB/6,3 kHz

20 Hz - 20 kHz im
Toleranzfeld laut
tschechoslowakischer
Norm ČSN 36 8415
(für VM 2103)
max. -37 dB (315 Hz;
3,83 cm.s<sup>-1</sup>)
ca. 462 x 350 x 150 mm
300 mm, 2,5 kg
ca. 9,5 kg

(für VM 2103)

Das Gerät entspricht den Sicherheitsbestimmungen laut ČSN 36 7000. Die elektrischen Eigenscheften entsprechen der Norm ČSN 36 8401 für die I. Gruppe.

2.2 STEUERELEMENTE UND ANSCHLUSSSTELLEN (Abb. 2)

- 1 Tonarm-Entlastungsgewicht
- 2 Antiskating-Einstellknopf
- 3 Tonerm
- 4 Tonarmverriegelung
- 5 Überwurfmutter
- 6 Knopf für Feinregelung
- 7 Leuchtanzeige der gewählten Drehzahl
- 8 Drehzahlumschalttaste
- 9 Tonarmlift-Steuertaste
- 10 START/STOP-Taste
- 11 Tonkopf mit Tonabnehmersystem
- 12 Stroboskop-Drehzahlanzeige
- 13 Antiskatingskale
- 14 Auflagekraft-Einstellstrich
- 15 Tonabnehmersystem-Befestigungsschrauben
- 16 Einstellschraube der Tonarmhöhe
- 17 Arretierschrauben der Haubenscharniere
- 18 Signalkabel
- 19 Anschlußschnur
- 2.3 SCHALTUNGSBESCHREIBUNG

#### 2.3.1 Allgemeines

Der elektronische Teil des Plattenspielers ist auf der Elektronik-Platte 8AF 196 112 angeordnet. Die Steuerelemente mit Lichtanzeige sind auf der Steuerplatte 8AF 196 109 angebracht, die Lichtquelle für stroboskopische Drehzahlkontrolle befindet sich im kompletten Fenster 8AK 516 000.01. Die LED-Diode der Endabstellung ist auf der Abstellplatte 8AF 196 110 angebracht. Zur Speisung dient eine symmetrische Spannungsquelle ± 12 V.

Auf der Elektronik-Platte 8AF 196 112 befinden sich: elektronische Drehzahlregelung des Synchronmotors SMR 300-100 Ri 24, komplette Steuerlogik, elektronisch gesteuerter Tonarmlift, fotoelektrische Endabstellung, Kurzschlieβer des Tonabnehmerausgangs, Impulsstromquelle für das Stroboskop und Spannungsquelle. Die Steuerlogik ist auf Basis von CMOS-Schaltungen durchgeführt und mit Blockierung unerwünschter Funktionen ausgestattet.

Mit Rücksicht auf den geringfügigen Stromverbrauch ist der Plattenspieler dauernd an das Netz angeschlossen, so daβ die Elektronik-Platte auch nach Abschalten des Geräts mit der START/STOP-Taste unter Spannung bleibt. Dadurch wird die Steuerung durch Mikroschalter und Aufrechterhaltung der gewählten Drehzahl auch nach Abschaltung des Gerätes ermöglicht.

#### 2.3.2 Motorregelung

Die Schaltung der elektronischen Motordrehzahlregelung besteht aus astabilem Impulsgenerator, elektronischem Drehzahlumschalter, Steuerkreis und Leistungsstufe.

Der Impulsgenerator wird durch die integrierte Schaltung IO 3 - BE 555 gebildet. Die Frequenz bestimmen die Widerstände R14, R15 (der letztere bestimmt auch das Impulsarbeitsspiel), der Trimmer R 40, das Potentiometer 5K/N für Feinregelung und der Kondensator C 20. Die Speisespannung des Generators wird mit einem elektronischen Filter mit einem Transistor Il gefültert.

Die Drehzahländerung und Grobeinstellung der Generatorfrequenz erfolgt durch Änderung der Bezugsspannung am Ausgang 5 der integrierten Schaltung IO 3. Diesem Zweck dient der elektronische Umschalter IO 5a (MHB 4053), der den Ausgang 5 der integrierten Schaltung IO 3 entweder über den Widerstand R 11 und den Trimmer R38 gegen den Minuspol der Speisespannung (Drehzahl 45 min<sup>-1</sup>) oder über den Widerstand R12 und den Trimmer R39 gegen den Pluspol des Speisespannung (Drehzahl 33 min<sup>-1</sup>) umschaltet. Die Umschaltung von IO 5a wird vom Inverterausgang 4 der integrierten Schaltung 2 (MHB 4049) gesteuert.

Impulse der Minuspolarität vom Anschluß B IO 3 werden an die Eingänge Tl, T2 (Anschlüsse 3 und 11) IO 4 - MAB 4013 zugeführt. Diese integrierte Schaltung wirkt als Schieberegister und Teiler durch 4. Die Schaltung wird durch die Impulsanlaufkante eingeschaltet und für seine zuverlässige Funktion ist




Abb. 2 - Bedienungselemente

eine Signalverzögerung an den Eingängen Derforderlich, die durch die Widerstände R26, R27 zusammen mit der Eigenkapazität beider Eingänge D zustande kommt.

Die Ausgänge Q1,  $\overline{\text{Q1}}$ , Q2,  $\overline{\text{Q2}}$  steuern die durch die Transistoren T9 - R12 gebildete Leistungsstufe, die die einzelnen Sektionen des Motors speist. Die Einstell- und Nullungseingänge von IO 4 sind verbunden und die Motorabstellung wird durch Zuführung des H-Pegels vom Torausgang 4 der integrierten Schaltung IO 1 (Anschluß 11) an diese Eingänge (die Ausgänge Q1,  $\overline{\text{Q1}}$ , Q2,  $\overline{\text{Q2}}$  befinden sich auf dem H-Pegel) gewährleistet.

Die Steuerlogik wird durch die Kippkreise aus Toren und Invertern IO 1 und IO 2 gebildet, die mit den Tasten Tl 1 - Tl 3 gesteuert werden. Die Ausgänge dieser Schaltungen steuern die Plattenspielerfunktionen.

Die START/STOP-Taste (Tl 1) steuert den bistabilen Kippkreis, der aus dem Tor 4 der integrierten Schaltung IO 1 und dem Inverter 2 der integrierten Schaltung IO 2 gebildet wird. In der Ruhestellung (STOP) blockiert die Schaltung alle sonstigen Funktionen des Gerätes - vom Ausgang des Inverters 2 (Anschluß 4 IO2) wird durch den L Pegel über den Widerstand Rl3 der Impulsgenerator und gleichzeitig auch der Tonarmlift (Anschluß 8 des Tores 3 der integrierten Schaltung IO 1) blockiert; aus dem Inverterausgang 5 (Anschluß 12 IO 2) wird die Impulsquelle für das Stroboskop (T 13) blockiert; aus dem Ausgang des Tores 4 (Anschluß II IO 1) wird die Motorfunktion und gleichzeitig auch die Stromquelle mit dem Transistor Tl blockiert, die die Leuchtdioden und die Diode der Endabstellung speist.

Die Steuertaste des Tonarmlifts (T1 2) steuert den bistabilen Kippkreis, der durch das Tor3 IO 1 und die parallel verbundenen Inverter 3 und 6 der integrierten Schaltung IO 2 gebildet wird. Der Ausgang der Inverter steuert sowohl den aus den Transistoren T5 und T6 zusammengestellten Schalter, der das Tonarmliftrelais einschaltet, als auch den aus den Toren 1 und 2 IO 1 zusammengestellten Verzögerungskreis. Der Ausgang des Tores 2 (Anschluß 3 IO 1) steuert zwei weitere Sektionen IO 5 (IO 5b, c), die als Signalkurzschließer des Tonabnehmers wirken. In der STOP-Lege ist das Signal mit Erde kurzgeschlossen.

Der Verzögerungskreis ist als R - S-Kippkreis geschaltet, dessen ein Eingang an den Ausgang des Kippkreises des Tonarmlifts (Anschluß 6 IO 1) über das Kopplungsglied R3, C12 angeschlossen ist. Beim Übergang in die Lage "Tonarmlift nieder" wird C12 über R3 entladen und erst dann kommt es zum Umkippen des Kreises (der Tore 1 und 2 IO 1). Dadurch wird eine verzögerte Aufhebung des Kurzschlusses des Tonabnehmersignals ca. 3 s nach Absenken des Tonarmlifts erzielt.

Die Drehzahlumschalttaste (R1 3) steuert die aus den Invertern 1 und 4 IO 2 bestehende Schaltung. Vom Ausgang des Inverters 4 (Anschluß 10 IO 2) wird der elektronische Drehzahlumschalter IO 5a gesteuert. Die Ausgänge beider Inverter schalten abwechselnd die Transistoren T3 und T4 ein und dadurch werden auch die LED-Dioden zur Lichtanzeige der eingeschalteten Drehzahl umgeschaltet.

#### 2.3.4 Endahatellung

Der Fotowiderstand wird von der LED Diode beleuchtet, die aus der Dauerstromquelle (T2) gespeist wird. Der Fotowiderstand wird von der Dauerstromquelle mit Hilfe des Transistors T8 gespeist. Durch Abblendung des Fotowiderstandes entsteht der Abstellimpuls, der über C15 auf die Basis von T7 übertragen wird. Der Emitter von T7 ist über die Schutzdiode D13 mit dem Ausgang des Tors 3 IO 1 und der Kollektor T7 mit dem Ausgang des Tors 4 (Anschluß 12 IO 1) verbunden. Der Abstellimpuls bewirkt die Auslösung der STOP Funktion, ähnlich wie beim Niederdrücken der Taste T1 1. Wenn sich der Tonabnehmerlift in der oberen Lage befindet, ist der Ausgang des Tors 3 auf dem Pegel H, so daß T7 geschlossen bleibt und nicht auf den Abstellimpuls reagiert.

- 3. MESSUNG UND EINSTELLUNG
- 3.1 KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MECHANISCHEN SEKTION

#### 3.1.1 Tonarmeinstellung

Lösen Sie die Tonarmverriegelung und schwenken Sie den Tonarm zur Plattentellermitte. Stellen Sie den Antiskatingknopf auf den Nullwert der Skele. Durch Verdrehen des Entlastungsgewichtes balancieren Sie den Tonarm aus, legen Sie ihn zurück auf die Stütze und arretieren Sie ihn.

: Halten Sie den Gewichtsteil (1 a) und stellen Sie die Skale (1 b) mit dem Nullwert gegen den Strich. Durch Verdrehen des ganzen Gewichtes stellen Sie die vertikale Auflagekraft (gemäß dem eingebauten Tonabnehmersystem) so ein, daß der Zahlenwert auf der Skale gegen den Strich gerichtet ist. Mit Hilfe der Skale stellen Sie den Antiskating mit dem Knopf (2) so ein, daß der Wert der eingestellten Auflagekraft entspricht (z.B. bei der Auflagekraft 15 mN muß der Antiskating auf 1,5 eingestellt werden).

Falls im Tonarm ein System mit abnehmbarer Schutzkappe eingebaut ist, müssen sämtliche oben beschriebenen Operationen stets nach Entfernung der Schutzkappe vorgenommen werden.

#### 3.1.2 Kontrolle der Tonarmlagerung

Das Spiel der Spitzenlagerung muß minimal sein. Der Tonarm muß sich wasgerecht und senkrecht mit einem Moment von 12 mNcm bewegen.

Führen Sie die Kontrolle bei auf Null eingestelltem Aktiskating und auf den Durchmesser 200 mm ausgeschwenktem Tonarm durch. Justieren Sie das Spiel bei horizontaler Lagerung mit den Schrauben (Pos. 20) und Muttern (Pos. 21) - Abb. 15.

Empfohlenes Messgerät - Dynamometer bis 30 mN.

#### 3.1.3 Antiskatingkontrolle und Einstellung

In waagerechter Lage und mit Antiskating auf Null darf sich der Tonarm von der Abtaststiftlage ca. 100 mm von der Plattentellermitte nicht frei nach beiden Seiten bewegen.

Stellen Sie die waagerechte Lage durch Drehen der Magnetschraube (Pos. 35 - Abb. 15) ein.

#### 3.1.4 Höhen- und Hubeinstellung des Tonermliftes

Die Tonarmlifthöhe kann mit der Schraube im Kolben des Tonarmlifts (von oben zugänglich) eingestellt werden. Nach Lösung der Muttern im Kelaissockel kann der Gesamthub des Tonarmlifts mit der Sockelschraube eingestellt werden. Bei angehobenem Tonarmlift muß die Abtastspitze des Tonabnehmers mindestens 5 mm über der Platte stehen. Nach Absenken des Tonarmlifts und bei abseits der Platte eingestelltem Tonarm muß sich die Abtastspitze mindestens auf die Ebene des Gummibelags absenken.

3.1.5 Kontrolle und Einstellung der Endabstellung wird bei 33 min<sup>-1</sup> und mit der Testplatte KV 4/1 durchgeführt. Am Ende der Schallplatte muß das Gerät ausgeschaltet und der Tonarm in der Auslaufrille der Platte angehoben werden.

Das fotoelektrische Abstellsystem reagiert auf die schnellere Tonarmbewegung in der Auslaufrille und seine Funktion ist ab Durchmesser 123 mm eingestellt (Mitte der verdichteten Aufzeichnung auf der Testplatte KV 4/1). Die Einstellung des Durchmessers wird durch mäßiges Anbiegen der Blende (Pos. 46 - Abb. 15) in vertikaler Richtung erreicht.

Empfohlenes Hilfsmittel - Testplette KV 4/1.

3.1.6 Einstellung der Steifigkeit der Scharniere an der Klarsichthaube

Die Einstellung wird mit den Befestigungsschrauben der Scharniere durchgeführt.


- 3.2 KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER ELEKTRONIK-PLATTE
- 3.2.1 Funktionskontrolle der Steuerlogik
- a) Nach Anschluß der Netzspannung an die Frimerwicklung des Transformators darf keine LED Diode leuchten, der Motor darf sich nicht drehen und die Spule des Tonarmliftsrelais muß spannungslos sein.
- b) Nach Niederdrücken der Taste Tl 1 (START) müssen eine der LED-Dioden der Drehzahlanzeige, die Diode der Endabstellung und die Stroboskopbeleuchtung aufleuchten und gleichzeitig muβ der Motor anlaufen.
- c) Nach Niederdrücken der Taste Tl 2 (Tonarmlift) muβ der Anker das Tonarmliftrelais anziehen und nach wiederholtem Drücken der Taste muβ der Relaisanker abfallen.
- d) Durch Betätigung der Taste Tl 3 wird auf die Motordrehzahl und die zuständige LED-Diode umgeschaltet.

- e) Durch Drücken der Taste Tl 1 (STOP) müssen sämtliche Funktionen aufgehoben und das Gerät in Ruhelage laut Punkt a) gebracht werden.
- 3.2.2 Gleichstromspennungskontrolle em Kondensator C3 (Anschluβ 2 und 16 der Klemmleiste)

Die Spannung muß bei laufendem Motor (33 min<sup>-1</sup>) und angesprochenem Tonarmliftrelais den Wert 12,2 V aufweisen.

#### 3.2.3 Funktionskontrolle des Impulsgenerators

Schließen Sie das Oszilloskop an die Anschlüsse 14 und 16 der Klemmleiste an und überprüfen Sie die Impulsform, die der Abb. 3 entsprechen muß. Schließen Sie das Oszilloskop an die Anschlüsse 23 und 21 der Klemmleiste an und überprüfen Sie die Impulsform, die der Abb. 4 entsprechen muß.






Abb. 4

Abb. 3

#### 3.2.4 Drehzahleinstellung

Verbinden Sie die Anschlüsse 1 und 2 der Klemmleiste (geschlossener Schalter S 1) miteinander und stellen Sie mit dem Trimmer R40 die Generatorfrequenz auf den Wert 208 Hz ein (am Anschluß 14 der Klemmleiste messen). Nach Aufhebung der Kurzschlußverbindung der Anschlüsse 1 und 2, stellen Sie mit dem Regler T1 3 die Drehzahl 33 min<sup>-1</sup> und mit dem Trimmer R39 die Generatorfrequenz 178 Hz ein. Schalten Sie auf die Drehzahl 45 min<sup>-1</sup> um und mit dem Trimmer R38 stellen Sie die Generatorfrequenz auf 240 Hz ein. Die Lage der auf diese Weise eingestellten Trimmer darf die Endlagen nicht erreichen.

Die auf diese Weise eingestellte Generatorfrequenz entspricht der Plattentellerdrehzahl 33 und 45 min<sup>-1</sup> unter Voraussetzung der mechanischen Übersetzung des Motors und Plattentellers im Verhältnis von 8,0. Bei eingestellter Drehzahl 33 min<sup>-1</sup> ist die Motordrehzahl 267 min<sup>-1</sup> und bei der Drehzahl 45 min<sup>-1</sup> beträgt die Motordrehzahl 360 min<sup>-1</sup>.

#### 3.2.5 Kontrolle des Stroboskopanzeigekreises

Mit dem Oszilloskop überprüfen Sie die Impulsform an den Anschlüssen 3 und 16; sie muß der Abb. 5 entsprechen.





Abb. 5



#### 3.2.6 Kontrolle des Tonermliftrelaiskreises

Der Spannungsverlauf am Anschluß 24 gegen den Anschluß 18 der Klemmleiste muß im Moment des Anzugs des Tonarmliftrelais der Abb. 6 entsprechen. Kontrollieren Sie mit dem Oszilloskop oder einem Zeigervoltmeter.

#### 3.2.7 Kontrolle des elektronischen Signalkurzschlie3ers

In der Ruhelage (STOP) müssen beide Kanäle am Signalausgang einen Widerstand von max. 400 Ohm gegen Erde aufweisen.

Nach Schließen von T1 1 (START) und danach auch von T1 2 (Tonarmlift) muß die Erdung binnen 3 Sekunden abgeschaltet werden Falls die Verzögerung des Kurzschließers beträchtlich länger (z.B. 5 s) dauert, kann die Zeitkonstante des Kreises durch Ergänzung des Parallelwiderstandes (im Schaltbild Rx bezeichnet) geändert werden. Bei Rückkurzschluß des Ausgangs (Anheben des Tonarmlifts), darf es zu keiner Kurzschlußverzögerung kommen.

#### 3.2.8 Kontrolle des Abschaltkreises

In der START-Funktion und bei angesprochenem Tonarmliftrelais ist der Endabstellungskreis betriebsbereit. Durch Änderung der Beleuchtungsintensität des Fotowiderstandes muβ die STOP-Funktion, ähnlich wie beim Drücken der Taste Tl 1, ausgelöst werden. Falls der Tonarmlift nicht abgesenkt ist, ist die Funktion der Endabstellung blockiert.

#### 3.2.9 Empfohlene Messgeräte

Voltmeter - Gleichstromvoltmeter Klasse 1
Amperemeter - Gleichstrom-Milliamperemeter Klasse 1

Oszilloskop - z.B. BM 463 Zähler - z.B. BM 520

#### 3.3 MESSUNG DER GERÄTEPARAMETER

#### 3.3.1 Drehzahl- und Schwankungskontrolle

Durch Drehung des Knopfes für die Feinregelung in die Endlegen muß die Drehzahl in einem Bereich von  $\pm$  1 % verändert werden. Messen Sie mit dem Zähler und Schwankungsmesser bei durch den Tonarm belastetem Plattenteller. Etwaige Drehzahleinstellung siehe Punkt 3.2.4. Die Schwankung darf bei den Drehzahlen 33 und 45 den Wert  $\pm$ 0,12 % nicht überschreiten.

Führen Sie die Messung unter Verwendung der Schwankungsmessercharakteristik A laut ČSN 36 8402 Art. 27 durch.

Empfohlene Meßgeräte und Hilfsmittel:

Zähler - z.B. BM 520 Schwankungsmesser

Entzerrer-Vorverstärker (AZG 983)

Testplatte KV 7

#### 3.3.2 Geräuschabstandskontrolle

Der gemessene Wert darf max. -37 dB betragen (315 Hz; 3,83 cm.s<sup>-1</sup>). Messen Sie über das Filter A laut ČSN 36 8402 Art. 28. Unregelmäßige Einschwingungen sind unzulässig.

Anmerkung: Bei Verwendung einer Platte mit Aufzeichnung 5,42 cm.s<sup>-1</sup> muβ der Abstandswert mex. -40 dB sein.

Empfohlene Meßgeräte und Hilfsmittel:

Abstandsmesser Entzerrer-Vorverstärker (AZG 983) Testplatte DIN 45 544 (KV 9)

#### 3.3.3 Übersprechkontrolle

Der gemessene Übersprechswert der Kanale muß mindestens 20 dB (1 kHz) und 15 dB (6.3 kHz) betragen.

Empfohlene Meßgeräte und Hilfsmittel:

Millivoltmeter - z.B. DM 310

Entzerrer-Vorverstärker (AZG 983)

Testplatte KV 8

#### 3.3.4 Hörtest

Führen Sie den Hörtest unter Verwendung eines geeigneten Verstärkers, einer entsprechenden Lautsprecherkombination und einer Platte mit guter Aufnahme durch.

#### 3.3.5 Kontrolle der "eistungsaufnahme

Die Leistungsaufnahme des Gerätes darf im eingeschalteten Zustand den Wert 10 VA bei Nennspannung 220 V nicht übersteigen. Empfohlene Meßgeräte: Voltmeter - Klasse 0,5 - 1 Amperemeter - Klasse 0,5 - 1

#### 4. KUNDENDIENST

#### 4.1 EMPFOHLENE MESSGERÄTE UND HILFSMITTEL.

Nähere Angaben sind bei jedem Punkt des Kapitels 3 dieser Kundendienstanweisung angegeben.

#### 4.2 MESSBEDINGUNGEN

Laut ČSN 36 8402

Für das Tonabnehmersystem VM 2103 beträgt die vertikale Auflagekraft 15 mN, Parallelkapazität 350 pF und Belastungsimnedanz 47 kO.

Der Meβ- und Reparaturarbeitsplatz muß für die Arbeit mit Komponenten ausgestattet sein, die auf elektrostatische Ladung empfindlich sind (laut NT 8551 - Vorschriften für die Manipulation mit elektrostatisch empfindlichen Komponenten).

#### 4.3 ARBEITSSCHUTZANORDNUNGEN

Bei der Reparaturdurchführung müssen die Vorschriften der Arbeitsschutzenordnungen laut gültigen Gesetzen und Verordnungen eingehalten werden

#### 5. WARTUNG DES PLATTENSPIELERS. ÖLEN

Der Plattenspieler bedarf keiner speziellen Wartung. Die Abtastspitze darf nur in Längsrichtung entlang der Tonabnehmerachse mit einem feinen Pinsel gereinigt werden. Nach ca. 400 Betriebsstunden ist es ratsem den Riemen, die Motorstufenrolle und den Kreisumfang des kleinen Tellers mit einem mit Spiritus getrankten Tuch zu reinigen.

Die Motor- und Plattentellerlager sollen nach ca. 400 Betriebsstunden mäßig mit feinem Öl geölt werden. Die Friktrionsflächen des Tonermliftkolbens werden nach Bedarf mit Silikonöl M 100 000 cP geolt.

#### 6. STÜRUNGSSUCHE

#### 6.1 AUSBAU

Nach Lösen der vier von unten zugänglichen Holzschrauben kann der Boden des Gerätes abgenommen werden. Dadurch wird der elektronische Teil des Gerätes zugänglich.

Die Steuerplatte kann nach Abziehen des Potentiometerknopfes für Drehzahlfeinregelung und nach Lösen der zwei Schrauben, die die Platte zur Gerätezarge befestigen, ausgebaut werden. Durch Trennen der Steckverbindung von der Messerleiste der Elektronik-Platte kann die Steuerplatte ganz herausgenommen werden.

Die Elektronik-Platte kann nach Lösen der Verschaltungssteckverbinder und einer Befestigungsschraube ausgebaut werden.

Der kleine Teller kann nach Lockerung des Anschlags herausgenommen werden - indem die Befestigungsschraube, die von der Unterseite des Paneels zugänglich ist, gelöst und der Anschlag in Richtung von der Plattentellerachse weg abgeschoben wird.

Die weiteren Teile des Gerätes (Motor, Tonabnehmer usw.) sind nach Abnahme des Bodens zugänglich - eine Anleitung ist nicht erforderlich.

#### 6.2 REPARATURHINWEISE

#### 6.2.1 Auswechslung des Tonsbnehmersystems

Das System wird nach Ausbau des Tonarmkopfes nach Lösen der Überwurfmutter ausgewechselt.

Anschluß der Leiter an den Kapselanschlüssen:

weiβ - linker Kanal rot - rechter Kanal (R) blau - Erdung des linken Kanals (LG) grün - Erdung des rechten Kanals (RG)

#### 6.2.2 Einstellung und Justierung

Die betreffenden Operationen sind im Kapitel 3 dieser Kundendienstanweisung angeführt.

#### 6.3 MÖGLICHE STÖRUNGEN UND DEREN BESEITIGUNG

Störung	Mögliche Ursache	Beseitigung
Geht überhaupt	Anschluβschnur fehlerhaft	
nicht	Tl l fehlerhaft	ersetzen,
	Transformator fehlerhaft	reparieren
	Kalte Lötverbindung	
	Integrierte Schaltung IO 1, _IO 2 fehlerhaft	
Plattenteller dreht sich nich	Heruntergerutschter oder ge- t rissener Riemen	
	Motor fehlerhaft	ersetzen,
	Lager eingerieben	repari eren
	IO 3, IO 4, T1, T9 - T12 feblerhaft	ersetzen
Tonarmlift funktioniert.	Tonarmlift-Relaiskreis (T5, T6, I0 2) fehlerhaft	ersetzen
	T1 2 fehlerhaft	ersetzen
nicht	Kaltlötstelle, unterbrochene Verbindung	reparieren
Drehzahl-	Riemen fehlerhaft	ersetzen
schwankungen	Plattentellerlager verschmutzt	reinigen, öle
	Motor fehlerhaft	
Drehzahlen	T1 3 fehlerheft	ersetzen
können nicht	IO 2. IO 5 fehlerhaft	ersetzen
umgeschaltet		
werden		
Spielt nicht	Tonabnehmer fehlerhaft	ersetzen
Ein Kanal	IO 5 (IO 1, IO 2) fehlerhaft	ersetzen
spielt nicht	Kaltlötstelle, unterbrochene Verbindung	reparieren
Verzerr <b>te</b> Wiedergabe	Tonabnehmersystem (Abtaststift- schaft) fehlerhaft	ersetzen
wre nat.Rana	Drehzahlschwankung	Ursache besei tigen

#### 7. ERZEIGNISKONTROLLE WACH REPARATUR

Nach jeder Reparatur muß der Plattenspieler auf richtige Funktion laut den betreffenden Punkten des Kapitels 3 dieser Kundendienstanweisung überprüft werden.

In den nachstehenden Fällen wird gemessen:

- Drehzahl, Drehzahlschwankung, - bei Reparatur der Antriebsmechanik Geräuschabstand - bei Reparatur der elektronischen Drehzahleinstellung - Frequenzverlauf, Empfindlich- - bei Auswechslung des Abtastsystems keit. Einstellung der Auflage-

kraft und des Antiskatings - bei Reparatur des Tonarmes - Hörtest durchführen - immer

Nach der Reparatur muß das Gerät den technischen Parametern laut Punkt 2.1 dieser Kundendienstanweisung und den Anforderungen an elektrische Sicherheit laut ČSN 36 7000 genügen.

8. ELEKTRISCHE TEILE

8.1 ELEKTRONIK-PLATTE 8AF 196 112 gelötet

8.1.1 Widerstände

Positio	n Bezeichnung	Position Bezeichnung
R 1	TR 191 2K7/J	R 22 TR 191 33R/J
R 2	TR 191 1MO/J	R 23 TR 191 10K/J
Ŕ 3	TR 191 150K/J	R 24 TR 191 220K/J
R 4	TR 191 2K7/J	R 25 TR 191 1MO/J
R 5	TR 191 1MO/J	R 26 TR 191 1MO/J
R 6	TR 191 22K/J	R 27 TR 191 1MO/J
R 7	TR 191 22K/J	R 28 TR 191 3K3/J
R 8	TR 191 2K7/J	R 29 TR 191 3K3/J
R 9	TR 191 1MO/J	R 30 TR 191 3K3/J
R 10	TR 191 220K/J	R 31 TR 191 3K3/J
R 11	TR 191 22K/G	R 32 TR 192 15R/J
R 12	TR 191 10K/G	R 33 TR 192 15R/J
R 13	TR 191 5K6/J	R 34 TR 192 15R/J
R 14	TR 191 22K/G	R 35 TR 192 15R/J
R 15	TR 191 15K/G	R 36 TR 191 10K/J

Position	n Bezeichnung	Position Bezeichnung
R 16	TR 191 22K/J	R 37 TR 191 10K/J
R 17	TR 191 1K5/J	R 38 TP 041 68 K
R 18	TR 192 5R6/J	R 39 TP 041 15 K
R 19	TR 191 5K6/J	R 40 TP 041 22 K
R 20	TR 192 100R/J	R 41 TR 191 2K2/J
R 21	TR 191 5K6/J	R 42 TR 191 10H/J

#### 8.1.2 Kondensatoren

Po	<b>sition</b>	Be:	zeic	nung	Pe	ositio	n Be	zeic)	hnung	
C	1	TF	800	lmO/T	· c	15	TF	011	100 /u/T	_
C	2	TP	800	lmO/T	C	16			100 /u/T	
C	3	TF	800	lmO/T	, c	17	TF	011	10 /u/T	
C	4	ТK	783	100n/2	C	18	TK	783	100n/Z	
C	5	TK	783	100n/Z	C	19	TK	783	100n/Z	
C	6	TK	783	100n/Z	C	20 "	TC	206	100n/J	
C	7	TK	744	22n/S	C	21	TF	010	22 /u/T	
C	8 .	TK	744	22n/S	C	22	TF	010	22 u/T	
C	9	TK	744	22n/S	C	23			22 /u/T	
C	10	TK	744	22n/S	C	24			22 ju/T	
C	11	ТK	783	100n/Z	· C	25			3n3/\$	
C	12	TF	010	22 /u/T	C	26	TF	013	2/u2/T	
C	13			100n/Z	C	27			100n/z	
C	14	TK	783	100n/Z						

## 8.1.3 Aktive Elemente

Pc	sitio	n Benennung	Teil-Nr.	Position	Benennung	Teil-Nr.
T	1	Transistor	KC 238	T 11	Transistor	KC 636
T	2	11	KC 636	T 12	, m	KC 636
${f T}$	3	<b>87</b> ·	KC 238	T 13	27	KC 635
T	4	Ħ	KC 238	Vdl-VD4	Diode	KY 131
T	5	<b>11</b>	KC 238	VD5-VD19	***	KA 262
T	6	tt .	KC 635	IO 1	Integriert	
T	7	11	KC 238		Schaltung	MHB 4011
T	8	11	KC 308	IO 2	. 11	MHB 4049
T	_		KC 636	IO 3	95	BE 555 N
	10	99	KC 636	IO 4	99	MHB 4013
	**			IO 5	. 99 .	MHB 4053

### 8.1.4 Sonstiges

Position	Abb.	Benennung	Teil-Nr.	Preislisten-Nr.	Anmer- kung
1	8	Gabel	WK 462 64	374 522 628 064	
2	8	Gabel	WK 462 06	374 522 628 006	
	***	Sicherungs- halter	8AA 654 008	4425 0460	ET
FU 1,2	8,9	Sicherungs- patrone	F 1A/250/V		

### 8.2 STEUERPLATTE KOMPLETT 8AF 196 109

Pos.	Abb.	Be nennung	Teil-Nr.	Preislisten-Nr.	Anmerkung
3	10	Drucktaste	3FK 573 00	374 425 730 000	
4	10	LED Diode	LQ 1502		
5	10	Potentiometer modifiziert	8AK 694 004	4420 3690	ET
12	10	Konnektor	WK 465 16	374 512 629 016	
13	10	LED Diode	LQ 1802	දැනු ස්ථා දැනු සාර ස්ථා පතු සිට දැනු සිට සාර ස්ථා සහ සාර ස්ථා සිට සිට	

## 8.3 ABSTELLPLATTE KOMPLETT 8AF 196 110

	Benennun		Preislisten-Nr. Anmerkung
	LED Diod	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	සුව සම අතුර එහි 258 75 උ.ර. "ම උණු දැන් විසු එකු 100 100 දැන් 250 සහ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10

8.4 L 452 KOMPLETT 8AF 773 043

Pos.	Abb.	Benennung	Teil-Nr.	Preislisten-Nr.	Anmerkung
11	12	Motor	SMR 300-100	Ri24 405 528 510 013	ET
14	13	Transformator kpl	.8AN 657 002		ET
23	13	Steckbuchse genietet	8AK 465 000	4420 2480	ET
25	12	Fenster kpl.	8AK 516 000.	01 4420 3680	ET
29	13	Elektromagnet kpl	.8AK 749 001	4420 3190	ET
35	12	Steuerplatte kpl.	8AF 196 109	4420 3620	ET
42	14	Tonabnehmersystem VM 2103	8AK 426 005.	01 374 152 442 605	x/ ET
42	14	Abtaststiftschaft VM 2103	8AF 683 018.	001 374 076 827 003	x/ ET
54	13	Abstellplatte kpl	.8AF 196 110.	01 4420 3630	ET
60	13	Elektronik-Platte gelötet	8AF 196 112.	01 4420 2650	ET
61	13	Steckverbinder	7AF 468 09	4416 0070	ET
73	13	Anschlußschnur modifiziert	8AF 615 001.	.04	ET
74	13	Kabel kpl.	7AK 762 09	4424 0480	ET
50	15	Fotowiderstand	WK 650 60	372 812 000 008	ET
54	15	Steckverbinder	7AF 468 09	4416 0070	ET

x/ zu bestellen als Tonabnehmersystem verpackt 8AV 828 004 und Abtaststiftschaft verpackt 8AV 827 003

Pos.	Abb.	Benennung	Tei	l-Nr	•	Prei	slisten-N	r.	Anmerkung
1	12	Zarge Nussbaum-	89K	127	29.1				
2	12	farbe Paneel	8AA	115	023.0		912 803 7 20 3520	01	ET ET
5	14	Flansch		589			0360		ET
8	14	Halter	7AA	633			0470		ET
13	12	Saule			066		3600		ET
15	12	Motordämpfer	7 A A	230	06		0110		ET
17	12	Unterlegscheibe	7AA	064	38	4420	3210		ET
22	13	Abstandsrohr	<b>7AA</b>	013	16	-			
24	12	Fensterblende	8AA	251	025	4420	3060		
28	13	Halter	8AA	657	013	4420	3580		ET
33	14	Flansch	AA8	918	003	4420	3610		ET
34	14	Schraube	7AA	081	05	4426	1000		ET
41	12	Plattenteller kpl	.7AF	776	26.02		20 0400		ET
43	12	Schraube	AA8	081	001	4420	2050		ET
45	12	Rolle	8AA	886	012	4420	3700		ET
47	12	Tonabnehmer kpl.	8an	625	019.0		076 625 11	19	x/ ET
50	13	Scharnier I	8AA	260	019	4423	0620		ET
52	13	Befestigungs- schelle	AA8	808	007	4424	0420		ET
53	13	Scharnierzapfen	8AA	013	090.0	1 4	420 0400		ET
56	13	Befestigungs- schelle	8AA	254	000	4420	2130		ET
63	14	Boden kpl.	8AF	693	027.0	1 44	120 3670		ET
64	13	Befestigungs- schelle II	AA8	683	016	4420	3090		ET
65 .	13	Befestigungs- schelle I	8AA	683	015	4420	3080		ET
	14	Fuβ kpl.	8AF	658	002.0	2 44	126 1190		ET
69	14	Unterlegscheibe I	8AA	413	024				
70	12	Blende	8AA	698	000	4423	0420		ET
77	13	Befestigungsschell	Le 7A	A 85	5 27	4424	2200		ET
79	12	Riemen	AA8	883	002	384 9	60 883 00	2	ET
B <b>O</b>	14	Plattenteller	8AA	776	006	4420	3100		ET
31	12	Gummibelag	8AA	221	007	4420	2470		ET
32	12	Schild bedruckt	8AA	148	004.0	1			•
3 <b>3</b>	12	Scheibe	8AA	727	006	4423	1140		ET
35	14	Abdeckhaube kpl.	8AF	698	007.0	1 44	20 3160		ET
x/ zu 11	best	tellen als Tonabne	hmer	verp	ackt	SAV 8	830 019.01	L	

Pos.	Abb.	Benennung	Teil-Nr.	Preislisten-Nr. Anmerku	ng
1	15	Tonarmrohr	8AA 906 071		MATTER STATE
2	15	Tonkopf kpl.	8AK 425 000		ET
3	15	Ring kpl.	8AF 906 013.	_	ET
6	15	Dampfer	2PA 230 03	••	
9	15	Zapfen	8AA 015 005	j <del>a</del> se	
10	15	Plättchen	8AA 475 010	•	
14	15	Steckverbinder kp	1. 7AF 468 10	0.02 4420 3020 I	ET ·
19	15	Ring kpl.	8AF 816 017		
20	15	Schraube	7AA 087 03	4 <b>4</b> 23 1350	ЕT
21	15	Mutter	8AA 045 008	-	
22	15	Mutter	8AA 035 001	4427 0050	et
23	15	Nabe mit Magnet	8AF 741 000	-	
24	15	Stift	8AA 001 017	374 070 001 017	et
26	15	Saule kpl.	8AF 906 014	-	
28	15	Abdeckung	8AA 251 064	- ·	
29	15	Kolben kpl.	8AF 906 012	374 072 906 012 I	ET
30	15	Tonarmliftfeder	7AA 791 25	315 232 000 059	ET
31	15	Feder	89A 791 19		
32	15	Konsole kpl.	8AF 816 018	•	
34	15	Schild	8AA 142 011		
35	15	Schraube mit Magne	et 8AF 748 00	0 374 072 816 018 I	ET
36	15	Halter mit Magnet	8AF 683 008	4420 3660 I	ET
37	15	Knopf	8AA 101 002.	02 4420 3510 E	ET
38	15	Sicherungsschraube	e 8AA 071 000	4420 3500 E	ET
39	15	Zapfen	8AA 013 145		
41	15	Stift	8AA 013 108		
44	15	Unterlegscheibe	8AA 255 009	4424 2590 I	ET
45	15	Halter kpl.	8AF 423 003	4420 5320 I	eT
46	15	Blende	8AA 185 057		
49	15	Platte genietet	8AF 196 065	. <del>-</del>	
51	15	Abdeckung	8AA 260 025	<b>-</b>	
52	15	Kabel	8AF 635 053	-	
55	15	Entlastungsgewicht kpl.	t 8AF 942 012	374 072 942 012 I	et

# 9.3 STEUERPLATTE KOMPLETT 8AF 196 109

Pos.	Abb.	Benennung	Teil-Nr.	Preislisten-Nr. Anmerkung
1	10	Blende	8AA 251 063	4420 3560 ET
7	10	Drucktaste	8AA 242 023	4420 3540 ET
8	10	Drucktaste	8AA 242 021	4420 3530 ET
9	10	Ring	89A 023 00	315 811 708 794 ET
10	10	Knopf	8AA 243 024	4420 3550 ET

